

Objetivo: Informar a instalação e sua utilização no dia a dia, bem como o abastecimento e informações de possíveis anomalias.

➤ Instalação



- Ao receber o equipamento, aguarde por **12h para ligar**, para que o sistema de refrigeração esteja seguro após a movimentação.
- Mantenha o distanciamento seguro da parede de **10cm**, para garantir a circulação, afim de evitar um superaquecimento na unidade e o baixo rendimento
- Não ligue numa **extensão ou adaptador de tomada**, garanta que o equipamento esteja em tomada única, garantindo que não haja sobrecarga de energia e consequentemente o baixo rendimento

➤ Etiqueta Interna



- Atente-se as etiquetas internas, para que não haja obstrução da circulação do ar, portanto respeite o limite indicado na etiqueta ao lado fixado internamente.

➤ Abastecimento



- Após ligar o equipamento, abastecer após **2h**
- Na primeira recarga, de acordo com a condição do produto refrigerado, ele estará com a sua consistência firme em no máximo **6h**
- Considere o reabastecimento no final do dia

➤ Display de temperatura

- Reabastecimento, considerando um tempo médio de 10 minutos, eleva a temperatura e apresenta o alarme **Hi** (Alta temperatura)
 - Após o reabastecimento, até que todos os produtos estejam refrigerados, o alarme permanece por até **1 hora** sem a abertura da porta
 - Apesar da temperatura visivelmente alta no display, não indica um baixo rendimento, após o reabastecimento ele vai levar um período maior a atingir a temperatura programada, dependendo da condição do produto reabastecido, portanto aguardar até **2 horas** para avaliar possível baixo rendimento

