

OBJETIVO: Orientar os técnicos sobre o acesso aos parâmetros de fábrica e configuração dos parâmetros para utilização do refrigerador.

CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR TLB30S

COMPONENTES UTILIZADOS

Código: 3058563 - MODULO RELE CER TLB30S 115/220V 50/60HZ (mais duas sondas NTC) Código: 3058620 - DISPLAY DO CONTROLADOR CER TLB30S Código: 3058629 - CABLE DPLAY 0,4M TLB30S (disponível em outros dois comprimentos)





1. FUNÇÕES DO DISPLAY





2. ACESSO AO PARÂMETRO GERAL (PARÂMETRO DE FÁBRICA)

Para ter acesso ao parâmetro geral, primeiramente deve-se desenergizar o produto. Aguarde aproximadamente 10 segundos e religue o equipamento; ao realizar a energização observe o display e note que todas as luzes se acendem; assim que todas as luzes estiverem acesas pressione a tecla **P** por cinco segundos e será acessado o primeiro grupo de parâmetros (será visualizada a descrição -**SP** no display).



Manter a tecla P pressionada até que se visualize a descrição -**SP** na tela do display.

3. CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA UTILIZAÇÃO DO REFRIGERADOR (CERVEJEIROS - DEGELO ELÉTRICO)

Após ter acessado o primeiro grupo de parâmetros (**-SP**), utilizam-se das teclas com setas indicativas para cima ou para baixo ($^{\circ}$ ou $^{\vee}$) para se chegar ao parâmetro desejado. Inicia-se assim a configuração, devendo ser seguida aplicada a informação contida na coluna NOTA, destacada por um retângulo vermelho:

	SET POINT -5P	DEF	NOTA		
SR	Set Point ativo	la 4	1		1
SP	Set Point 1 (°C / °F)	LS a HS	0.0		-4
52	Set Point 2 (°C / °F)	LS a HS	0.0		-
53	Set Point 3 (°C / °F)	LS a HS	0.0		-
52	Set Point 4 (°C / °F)	LS a HS	0.0		-
LS	Set Point mínimo (°C / °F)	-50 a HS	-50		-6
ЖS	Set Point máximo (°C / °F)	LS a 99	99		2

		DEF	NOTA				
58	Tipo de s	onda		nt ou Pt	nt		
61	Offset da	sono	la do ambiente (°C/°F)	-30 a 30	0.0		
53	Offset da	sond	a do evaporador (°C/°F)	-30 a 30	0.0		
CU	Compens zação do	ação displ	na sonda " Pr I " na visuali- ay (°C/°F)	-30 a 30	0.0		
65	Presença	da so	onda do evaporador	on ou oF	00		
ru	Unidade	de m	edida de temperatura	°E ou °F	°C		
d٩	Ponto de	cimal		on ou oF	00		
F٤	Filtro digi	tal d	e entrada (segundos)	oF a 20	0.5		
	Variável	Ρ1	Temperatura do ambiente				
d۵	dS zada no	92	Temperatura do evaporador	P 1			
	display	SP	Set Point ativo				



		0	Sem função			
		1	inicio do degelo: quando a entrada dig1 for acionada com um pulso, será iniciado um ciclo de degelo.			
6.	Função da	г	fim do degelo: quando a entrada dig1 for acionada com um pulso, será cancelado o ciclo de degelo.			_
	entrada digital	3	 inicio de um ciclo continuo: quando a entra- da dig1 for acionada com um pulso, será iniciado um ciclo continuo. 			
		 vinalização de alarme externo: quando a entra- da dig1 for acionada (fechada), o alarme será acionado e o display mostrará alternadamente AL e a índicação programada no parâmetro dS. 				
		s	abertura de porta com parada dos ventila- dores: quando a entrada dig1 for acionada (fechada), os ventiladores pararão e o display mostrará alternadamente oP e a indicação programada no parâmetro d5 . É possível temporizar esta função. Ao acionar a entra- da digital, o alarme de porta aberta atuará após o tempo programado no parâmetro oP .		-	5
	Função da	6	abertura de porta com parada do compres- sor e dos ventiladores: quando a entrada dig1 for acionada (fechada), o compressor e os ventiladores pararão e o display mostrará alternadamente a mensagem RP e a indica- ção programada no parâmetro d5 . É possível temporizar esta função. Ao acionar a entra- da, o alarme de porta aberta atuará após o tempo programado no parâmetro G .	0		-
		۲	controle remoto de saida auxiliar AUX: quan- do a entrada dig1 for acionada (fechada), a saída auxiliar AUX. será da acionada como descrito no parâm. FO - 2 .			-
		8	seleção do Set Point ativo (1-2): quando a en- trada dig1 for acionada (fechada), o Set Point ativo será o St , e quando for aberta será o SP .			-
F.		9	sinalização de alarme externo: quando a entrada dig1 for acionada (fechada), serão desligadas todas as saídas, o alarme será acio- nado e o display mostrará alternadamente RL e a indicação programada no parâmetro dS.			-
	digital	10	ativação/desativação (standby) do instru- mento: quando a entrada dig1 for acionada (fechada), o instrumento será ativado, e quando for aberta será desativado.			-
		11	seleção do Set Point ativo (14): permite a seleção do Set Point ativo conforme tabela abaixo, através da combinação das entradas digitais 1 e 2.			-
		12	seleção do Set Point ativo e gerenciamento da lâmpada (modo "normal" e "econômi- co") + abertura da porta com parada do ventilador: a entrada dig1 funciona como no modo Fi = 5, além disso, se o instrumento estiver em modo econômico, o fechamento da entrada dig1 passará o instrumento para modo "normal". Um pulso na entrada dig2 comulta de modo "normal" (Set Point SP e lâmpada ligada) para modo econômico (Set Point St e lâmpada desligada), e viceversa. Nota: Para configuração da saída de lâmpada, ver parâmetro F0 (Função da saída auxiliar)			_
		13	seleção do Set Point ativo e gerenciamento da lâmpada (modo "normal" e "econômico") + abertura da porta sem parada do ventila- dor: funcionamento como F1 = 12, porém sem parada do ventilador			-
		14	Seleção do set point ativo (SP – S2) com temporizador em hora " L "			-



CONTROLE 200 DEF NOTA						
d diferencial do controle (°C / °F)	0.0 a 30	0.5				
E 1 Tempo de compressor ligado em condições de falha da sonda do ambiente (minutos)	oF a 99	oF				
2 Tempo de compressor desligado em condi- ções de falha da sonda do ambiente (minutos)	oF a 99	oF				
Lógica da saída de controle	Houl	3				
C Tempo de duração do ciclo contínuo (horas)	oF a 99	oF				

			DEGELO 2dF		DEF	NOTA	
đ٤	Tipo de degelo	13	elétrico (por resistência) a gás (inversão de ciclo)		EL		-
d ,	Intervalo e	entre	degelos (h . min)	oF a 99	6		-
dE	Duração n	náxim	a do degelo (min)	0 a 99	30		-
ŁE	Temperate	ura pa	ara fim de degelo (°C/°F)	-58 a 99	8		-
5	Temperati de degelo	ura de	e habilitação da função F)	-58 a 99	2.0		-
	Modo de conta-	rt	inicia o intervalo entre de gização do instrumento e degelo é finalizado	ervalo entre degelos na ener- instrumento e toda vez que o palizado			-
36	gem do intervalo entre degelos	ct	inicia o intervalo entre de mento do compressor	rt		-	
		c۶	neste caso o degelo será a parada do compressor	executado após			-
Łď	Retardo d (minutos)	o com	pressor após um degelo	oF a 99	oF		2
Sd	Degelo na	ener	gização	of ou on	no		-
		00	permite o bloqueio da visual leitura de temperatura no di cido de degelo até que a ter um valor inferior a (5P + 1	ização da última splay durante todo mperatura volte a ΕΕ)			ON
dL	Display blogue-	oF	o display continuará a mo tura medida pela sonda d	strar a tempera- e ambiente.	oF		-
	ado	Lb	o display indica dF durante após o mesmo, voltando a i tura da sonda de ambiente um valor inferior a (SP + EE po programado no parâme	o degelo e <i>Pd</i> indicar a tempera- quando esta for) ou quando o tem- tro <i>dR</i> terminar.			-

	VENTILA	DEF	NOTA				
cc.	estado do ventilador com	٥F	ventilador	desligado			-
ľ`	o compressor desligado	00	ventilador	ligado	00		-
cc	estado do ventilador	٥F	ventilador	desligado	-6		-
<u> </u>	durante o degelo	00	ventilador	ligado	0		-
FL	Limite superior da tempera gamento do ventilador (°C	de desli-	-58 a 99	10		-	
LF	Limite inferior da temperar mento do ventilador (°C/°	de desliga-	-58 a 99	-58		-	
dF	Diferencial de religamento (°C/°F)	entilador	0.0 a 30	1.0		-	
۶d	Tempo de retardo do venti degelo (minutos)	após um	oF - 1 a 99	٥F		2	



	PF	OTE	ÇÃO DO COMPRESSOR	Pr	DEF	NOTA	
	Tipo de 1 tempo de retardo na energização trumento e no retorno do compre						
PS	proteção do com- pressor	5	tempo de retardo após a compressor.	parada do	1		1
		3	tempo de retardo entre p cutivas do compressor.	artidas conse-			
PE	Tempo de proteção do compressor (minutos)		oF- 1 a 99	oF		3	
od	Retardo d	as sa	idas na energização (min)	oF - 1 a 99	oF		1
LU	Alarme de	mín	ima tensão (Vx10)	oF-9a27	oF		-
HU	Alarme de	Alarme de máxima tensão (Vx10)		oF-9a27	oF		-
Ud	Retardo n tensão (s)	Retardo na atuação do alarme de tensão (s)		oF a 99	oF		-
00	Calibração	da	medida da tensão (v)	-30 a +30	0		-

	C	ONFIG	URAÇÃO DO ALARME	-AL	DEF	NOTA	
04	Tipo de	Rb	alarme absoluto		01		
""	alarme	dE	alarme relativo		10		-
HR	Valor do	alarme	de máxima (°C/°F)	oF 57 a 99	oF		10
LA	R Valor do alarme de mínima (°C/°F)			oF 57 a 99	oF		-10
Rd	Diferencial de alarme (°C/°F)			0.0 a 30	1.0		-
RĿ	Retardo o (minutos)	lo alarn	ne de temperatura	oF - 1 a 99	oF		-
PR	Retardo do alarme na energização (horas)			oF - 1 a 99	5		-
dЯ	Retardo p bloqueio	bara atu do disp	lação dos alarmes e des- lay após o degelo (min)	oF - 1 a 99	60		-
сR	Retardo o contínuo	los alar (horas)	mes após um ciclo	oF - 1 a 99	oF		-
oR	Retardo p (minutos)	bara ala	rme de porta aberta	oF - 1 a 99	3		-

	CONFIGURA	ÇÃO	DAS SAÍDAS	i -OE	DEF	NOTA	
01	Função da saída 1	cont (Fn)	trole (<i>0</i> £); dege ; saida auxiliar	lo (dF); ventilador (RS); alarme	OE		-
50	Função da saída 2	silen	nal aberto (RL)	iberto (8); alarme ; alarme normal	dF		-
03	Função da saída 3	silen	ciável normal f me normal fech	echado (-RE); ado (-RE): alarme	Fn		-At
04	Função da saída 4	norr desa	nal fechado con ativada (oF)	m memória (•8n);	Ru		Fn
	Funcionamento do buzzer	oF	Nenhuma f	unção			
		1	Somente pa	ara alarme	3		4
00		2	para bip da	s teclas			1
		3	para alarme	e bip das teclas			
		oF	Nenhuma f	unção			
	Modo de funcio-	Modo de funcio- I Retardo na saída					
FO	namento da saída auxiliar	2	Acionament saída pela e	amento manual da pela entrada digital			-
		3 luz interna					
Łu	Tempo da saída auxi	liar ati	iar ativada (min) oF - 1 a 99				-



	CONFIGURAÇÃO DO TECLADO					NOTA
	Função	OFF	a tecla não executa n	enhuma função.		
UF	da tecla ♥/	1	ativa/desativa uma saí que <i>F0 = ∂</i> .	ativa/desativa uma saída auxiliar desde que $\mathcal{FO} = \mathcal{2}$.		
AUX 2			ativa/desativa um ciclo contínuo.		٥F	
	Função	З	altera o Set Point ativ			
FЬ	tecla U	ч	altera o estado do ins ligado para stand-by e	trumento de e vice-versa.		
Lo	 Teclado com bloqueio automático (min) 		oF a 30	oF		
PP	Senha de	e acess	o a configuração	oF a 99	oF	

Para sair do modo de programação, pressionar a tecla **U** por três segundos ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

4. DEGELO A GÁS (INVERSÃO DE CICLO) - ACESSO AO PARÂMETRO DE TIPO DE DEGELO (dT)

Com acesso ao parâmetro digital (verificar item 2 deste instrutivo) deve-se selecionar o parâmetro **dF** e pressionar a tecla **P** para ingressar; na sequência, selecionar a descrição **dT** (tipo de degelo). Com a descrição **dT** presente no display, pressionar a tecla **P** mais uma vez e acessar esse parâmetro; dentro do parâmetro do tipo de degelo (**dT**) selecionar a opção **in**, que significa que o processo irá ocorrer com a inversão do ciclo (gás quente).

			DEGELO adF		DEF	NOTA
and a	Tipo de	EL	elétrico (por resistência)	0		
đE	degelo	in	a gás (inversão de ciclo)		EL	
d ı	Intervalo e	entre	degelos (h . min)	6		
dE	Duração n	náxim	a do degelo (min)	0 a 99	30	
55	Temperati	ura pa	ira fim de degelo (°C/°F)	-58 a 99	8	
٤5	Temperati de degelo	ura de	e habilitação da função F)	-58 a <mark>9</mark> 9	2.0	
	Modo de conta-	rt	inicia o intervalo entre de gização do instrumento e degelo é finalizado	egelos na ener- e toda vez que o		
d٢	gem do intervalo entre degelos	ct	inicia o intervalo entre de mento do compressor	a o intervalo entre degelos no aciona- ito do compressor		
		cS	neste caso o degelo será o a parada do compressor	executado após		
Łd	Retardo de (minutos)	o com	pressor após um degelo	oF a 99	oF	
Sd	Degelo na	ener	gização	of ou on	no	
	permite o bloqueio da leitura de temperatura ciclo de degelo até que um valor inferior a (5			ização da última splay durante todo mperatura volte a Εξ)		
dL	Display blogue-	oF	o display continuará a mo tura medida pela sonda d	strar a tempera- e ambiente.	oF	
	ado	o display indica dF durante o de após o mesmo, voltando a indic tura da sonda de ambiente qua um valor inferior a (SP + EE) ou po programado no parâmetro d		o degelo e <i>Pd</i> indicar a tempera- quando esta for) ou quando o tem- tro <i>dR</i> terminar.		

Ao acessar o parâmetro **dT** deve-se modificar o tipo de degelo padrão, selecionando a descrição **in** (a gás) e pressionando o botão **P** para confirmar a alteração.



5. EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM O CONTROLADOR

O controlador **TLB30S** será utilizado nos equipamentos da Metalfrio, sendo aplicado a todos os modelos de cervejeiras comerciais - modelos VN (exceto nos produtos que contém os controladores COEL modelo B05 / display modelo P03S) . No caso das refresqueiras (modelos VB), a substituição pode ser realizada apenas nos produtos que contém controladores INVENSYS; os refrigeradores que utilizam de controladores Wellington ou EMS não permitem tal modificação.



ENGENHARIA DE CAMPO

✓ Rafael Bazzo

rafael.bazzo@imberacooling.com

✓ Fábio Luiz

fabio.dossantos@imberacooling.com

ATENDIMENTO TÉCNICO

✓ Marcelo Henrique de Falco

Contato: (11) 99117-5093 marcelo.defalco@imberacooling.com

✓ Filipe de Oliveira

Contato: (11) 94219-6078 filipe.oliveira@imberacooling.com

✓ Alan Souza

Contato: (11) 94559-8368 alan.desouza@imberacooling.com