

Apresentação do Controlador CIF 6 Funções.

Este Instrutivo tem como objetivo apresentar o novo Controlador CIF 6 Funções, que será utilizado nos produtos cervejeiros.

O novo controlador CIF 6F possui uma diferença grande em relação ao controlador antigo CIF, ele foi aprimorado e melhora para facilitar ao técnico e ao cliente realizar alterações nos parâmetros e nas temperaturas sem a necessidade de alteração na placa eletrônica. Com esta melhoria o cliente ou o técnico poderá realizar alterações com um simples botão (modo de Ajuste).





2 - Display



Cód. 3039296 – DISPLAY COEL



Entenda o Controlador

Afim de atender o mercado e aos técnicos, desenvolvemos o novo controlador 6F, onde o técnico poderá realizar alterações de parâmetros chaves no equipamento. Para que esta nova placa funcione, se faz necessário a substituição do conjunto placa e display para ter acesso as funções.

Para facilitar a troca em campo, desenvolvemos uma função onde as conexões não foram alteradas, basta somente substituir a placa e display.

Para identificar o controlador 6F na placa, basta observar as seguintes informações ao lado, no qual menciona **Vers.14** para o controlador e **Vers.4** para a placa display.



Controlador Placa



Placa Display

Fábio Luiz 08/2017



Informações do novo controlador que estão disponíveis no equipamento com etiquetas adesivas



3054752 - ETIQUETA AJUSTE DE TEMPERATURA 6F BR



3054753 - ETIQUETA DPLAY CF 2D 6F BR

ALLANES DO DISPLAY SE O DISPLAY MOSTRAR A TEMPERATURA O REFRIGERADOR ESTÁ FUNCIONANDO Normalmente. Caso Aparega alguma letra ou tenha duvidas sobre o funcionamento do conjuramento entre em contato com a assistência têchica peut delforde: Eddo 75 5029				
	DISPLAY	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO	
	Ρ	PORTA ABERTA	VERIFICAR SE A PORTA Está fechada	
	-U	VOLTAGEM BAIXA	ESPERAR QUE SE NORMALIZE A Energia Elétrica	
	U	VOLTAGEM ALTA	ESPERAR QUE SE NORMALIZE A Energia elétrica	
	E	COMPRESSOR ATTVO POR MAIS DE 2.4 H	INFORMAR A Assistência técnica	
	Н	NÃO HÁ SINAL DO SENSOR De temperatura	INFORMAR A Assistência técnica	
	F	TEMPERATURA DE Congelamento alcançadi	INFORMAR A Assistência técnica	
	Я	DEFICIÊ NCIA NA Refrigeração	INFORMAR A Assistência técnica	
	d	NÃO HA SINAL DO SENSOR De degelo	INFORMAR A Assistência técnica	
	п	MODO ECONÔM ICO No turno	NÃO É FALHA	
	0L	CABO DE COMUNICAÇÃO (Placa eletrônica - displa	IN FORMAR A 1) Assistència técnica	
		TEMPERATURA INTERNA Superior a 30°	NÃO É FALHA	
3054754-R00				

3054754 - ETIQUETA FUNCIONAMENTO COEL CIF CER 6F

Procedimento para acesso ao controlador:

Alteração de Temperatura

Passo 1 - Aperte o botão "Ajuste de Temperatura" por 6s até aparecer a letra SA;

Passo 2 - Quando aparecer a letra "SA" solte o botão e aperte novamente por 3s até aparecer a letra N e um número que corresponde a uma temperatura programada de fabrica (neste ponto irá aparecer o parâmetro e a temperatura desejada), para mudar de parâmetro basta fazer breves toques para mudar a temperatura que deseja;

Passo 3 - Para gravar o parâmetro ou temperatura desejada, aperte o botão "Ajuste de Temperatura" por 10s até aparecer no display a temperatura ambiente do produto.

• Disponibilizamos um vídeo demonstrativo para consulta.

Temperaturas disponíveis:

N1 – 2°C N2 – 0°C N3 – -1°C N4 – -2°C N5 – 4°C N6 – -6°C **N7 e N8 não se utiliza**



Alteração de Parâmetros

Passo 1 - Aperte o botão "Ajuste de Temperatura" por 6s até aparecer a letra SA;

Passo 2 - Quando aparecer a letra "SA" solte o botão e aperte novamente até aparecer a letra rP, aperte por 3s até aparecer o número "0". Em seguida coloque a senha definida de fábrica "10" apertando o botão. Quando chegar na senha definida, aperte por 3s até entrar no grupo de parâmetros.

Passo 3 - O primeiro parâmetro a aparecer será o "Pr" chamado "modos de refrigeração", para entrar no parâmetro basta apertar por 3s até aparecer os valores (neste instante o parâmetro começará a piscar), selecione o modo desejado e aperte por 3s para gravar, quando realizar esta operação você poderá acessar pelo menu os outros parâmetros.

Passo 4 - Depois da alteração dos parâmetros, basta apertar o botão por 10s direto ou deixar que o controlador grave a programação automaticamente, até mostrar no display a temperatura novamente.

• Disponibilizamos um vídeo demonstrativo para consulta.

Parâmetros disponíveis:

Senha – 10
Pr (modo de refrigeração) – C (Cervejeiros), L (Lácteos) e R (Refrescos).
C1 (Calibração sensor ambiente) – 0°C
Di (Intervalo entre degelos) – 5hs
De (Duração do Degelo) – 20min
LU (Tensão mínima) – 9 (90V)
HU (Tensão máxima) – 26 (260V)
P2 (Sensor de degelo) – mostra a temperatura do sensor do coletor.

• Equipe Atendimento Técnico:

Filipe de Oliveira Contato: (11) 94219 6078 filipe.oliveira@imberacooling.com

✓ Marcelo Henrique de Falco

Contato: (11) 99117-5093 marcelo.defalco@imberacooling.com