


Objetivo: Informar o procedimento correto para desconectar a conexão de modo noturno pelo display, evitando problemas de acionamento do modo noturno pelo sistema *touch* no display ou decorrentes de falhas no sistema.

INSTRUTIVO PARA ELIMINAR PROBLEMAS DE ACIONAMENTOS DO MODO NOTURNO PELO SISTEMA TOUCH NO DISPLAY



Desmontagem:

1- Retire a tampa traseira para acesso a conexão de modo noturno do display:



Conexão do Modo Noturno

2 – Após retirar tampa traseira desconectar o modo noturno do display:



Cabo desconectado

3 – Fechar a parte traseira mantendo o cabo desconectado:



Conclusão: Este processo visa prevenir situações como acionamento do modo noturno pelo display ou acionamento por problemas no sistema, causando mau funcionamento do equipamento.

Equipe Atendimento Técnico:

✓ **Filipe de Oliveira**

Contato: (11) 94219-6078

filipe.oliveira@imberacooling.com

✓ **Marcelo Henrique de Falco**

Contato: (11) 3414-4912

(11) 99117-5093

marcelo.defalco@imberacooling.com